

Instructions d'entretien

Les robinets mitigeurs de cuisine nécessitent un entretien particulier. Veuillez donc respecter les instructions suivantes :

- Les surfaces chromées ou à l'aspect inox sont sensibles aux nettoyants anticalcaires, aux nettoyants acides ainsi qu'à tous les types d'abrasifs.
- Ne nettoyez jamais les surfaces colorées avec des produits nettoyants abrasifs, corrosifs ou à base d'alcool.
- Nettoyez uniquement vos robinets de cuisine à l'eau claire, avec un chiffon doux ou une peau de chamois.
- Assurez-vous qu'aucun détergent ne pénétre dans le logement de la cartouche, car cela pourrait rigidifier le levier et le rendre bruyant.

N'oubliez pas de dévisser régulièrement l'aérateur et d'éliminer toute trace de calcaire ou tout corps étranger en le rinçant. Il est conseillé de remplacer l'aérateur par un neuf en cas d'encrassement extrême.

Maintenance

- Veuillez noter que la cartouche est une pièce d'usure devant possiblement être remplacée tous les 1 ou 2 ans si l'eau a une forte concentration de calcaire ou d'impuretés. Veuillez communiquer avec la ligne d'assistance téléphonique si vous avez besoin de plus d'informations.
- Veuillez vérifier régulièrement tous les joints et raccords afin de détecter toute fuite ou tout dommage visible.
- En cas de fuite ou de dommage visible sur des raccords ou des tuyaux de raccordement, ceux-ci doivent être immédiatement vérifiés et remplacés par un professionnel qualifié détenant les licences et certificats appropriés en plomberie.

