

Verbrühschutz

Verbrühschutz einstellen

Die Kartusche der Spültischarmatur ist mit einem einstellbaren Verbrühschutz (Begrenzungsmöglichkeit der Heißwasser-Durchflussmenge) ausgestattet. Werksseitig ist der Verbrühschutz nicht aktiviert (neutrale Stellung).

Achtung: Verändern Sie die Position des einstellbaren Verbrühschutzes nicht vor der Montage der Spültischarmatur!

Um eine individuelle Einstellung des Verbrühschutzes zu erreichen, ist die folgende Vorgehensweise notwendig.

Hinweis: Einfache Temperatureinstellung: Über den Verbrühschutzring an der Kartusche kann die Auslauftemperatur begrenzt werden. Optisch kann der Einstellungsring je nach Modell von der Abbildung abweichen. Unterbrechen Sie die Wasserzufuhr.

Hebeln Sie die Kunststoffabdeckung **1** vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aus dem Griff **3** der Spültischarmatur heraus. Lösen Sie die darunterliegende Innensechskant-Madenschraube **2** mit dem Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn.

Achtung: Drehen Sie die Innensechskant-Madenschraube **2** nicht vollständig heraus. Lösen

Sie sie nur so weit, bis sich der Griff **3** leicht abnehmen lässt. Nehmen Sie den Griff **3** ab. Schrauben Sie den Kartuschenabdeckring **4** mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn ab. Schrauben Sie dann die Kartuschenmutter **5** mit einem Universalschraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn ab. Ziehen Sie nun den Verbrühschutzring **7** mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers nach vorne. Der Verbrühschutzring **7** ist mit einer seitlichen Nut versehen und kann mit einer kleinen Spitzzange vorsichtig herausgeholt werden.

Achtung: Entnehmen Sie nicht die Kartusche **6**. Drehen Sie den Verbrühschutzring **7** gegen den Uhrzeigersinn bis zur gewünschten Stellung und setzen Sie den Verbrühschutzring **7** auf die Kartusche **6** zurück. Schrauben Sie nach der Einstellung des Verbrühschutzes die Kartuschenmutter **5** mit einem Universalschraubenschlüssel im Uhrzeigersinn wieder fest. Montieren Sie den Kartuschenabdeckring **4** und den Griff **3** der Spültischarmatur wieder. Drehen Sie die Innensechskant-Madenschraube **2** mit dem Innensechskantschlüssel fest. Stecken Sie die Kunststoffabdeckung **1** in den Griff **3** der Spültischarmatur.

Stellen Sie die Wasserzufuhr wieder an.

