

Protection anti-brûlure

Réglage du dispositif antibrûlure

La touche du robinet de cuisine est munie d'un dispositif de sécurité antibrûlure (option de limiter le débit d'eau chaude). Le dispositif de sécurité antibrûlure n'est pas activé en usine (position neutre).

Attention : Ne modifiez pas la position du dispositif antibrûlure réglable avant de monter le robinet de cuisine!

Suivez les étapes suivantes pour régler individuellement le dispositif antibrûlure. **Note :** Simple réglage de température : Vous pouvez limiter la température de sortie d'eau à l'aide de l'anneau du dispositif antibrûlure de la cartouche. Selon le modèle, l'apparence de l'anneau de réglage peut différer de l'illustration. Coupez l'arrivée d'eau.

À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, ❶ soulevez doucement le capuchon en plastique de la poignée ❸ du robinet de cuisine et retirez-le. À l'aide d'une clé hexagonale, desserrez la vis sans tête hexagonale ❷ en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Attention : Ne dévissez pas complètement la vis sans tête hexagonale ❷. Desserrez-la juste

assez pour que la poignée ❸ s'enlève facilement. Enlevez la poignée ❸. Dévissez à la main l'anneau de couverture de la cartouche ❹ en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À l'aide d'une clé à molette, dévissez ensuite l'écrou de la cartouche ❺ en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À l'aide d'un tournevis à tête plate, tirez l'anneau du dispositif antibrûlure ❷ vers l'avant. L'anneau du dispositif antibrûlure ❷ a une rainure sur le côté qui permet de le soulever et de le retirer doucement à l'aide d'une pince à long bec.

Attention : N'enlevez pas la cartouche ❻. Tournez l'anneau du dispositif antibrûlure ❷ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position souhaitée, puis remettez l'anneau du dispositif antibrûlure ❷ sur la cartouche ❻. Une fois le dispositif antibrûlure correctement réglé, vissez à nouveau l'écrou de la cartouche ❺ à l'aide d'une clé à molette en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Remettez l'anneau de couverture de la cartouche ❹ et la poignée ❸ du robinet de cuisine en place. À l'aide d'une clé hexagonale, serrez la vis sans tête hexagonale ❷. Remettez en place le capuchon en plastique ❶ dans la poignée ❸ du robinet de cuisine.

Ouvrez à nouveau l'arrivée d'eau.

